室内はしご用 手すり
LFTシリーズ

ALINCO

手すり取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。
この取付説明書は、手すりの取り付けかたと、取り付け時の注意事項について説明しています。取り付ける前に、この説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

〈取り付け図〉

本図の設置例
・LFT-26(本体)…×1
・LFTT-10(手すり)…×2

1.部材の確認

取り付け前に部材の確認をしてください。

手すり(オプション)LFTT-10

品名	個数
手すり	1
六角穴付ボタンボルト(M6×17)	4
六角棒スパナ(呼び4)	1

※LFT-26は片側1個づつ、両側 計2個
LFT-31は片側2個づつ、両側 計4個
取り付け可能です。

2.安全のために、必ず守っていただきたいこと

手すりの固定方法について

●六角穴付ボタンボルトは、確実に締め付けてください。(手すり1本につき4箇所)六角穴付ボタンボルトの締め付けが不十分ですと、使用時の荷重によって手すりが外れ、落下事故の原因になります。

手すりの使用について

●手すりには体重をかけないでください。落下事故の原因になります。

3.取り付けかた

❶はしごの表側を上にして、手すりを取り付けます。

❷六角穴付きボタンボルトを六角棒スパナで締め付けてください。

4.取り付け後の確認

●手すりがガタガタ動きませんか。
●手すり1本につき、4箇所の取り付けネジを締め付けていますか。
●手すりの取り付けネジがゆるんでいませんか。
●手すりが変形していませんか。

アルインコ株式会社
〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1
お客様相談室 0120-302-669
AM10:00〜PM4:00 ただしPM12:00〜PM1:00及び土・日・祝を除く

2011072-FS